

# Comment *effacer une keybox*

## XpressKEY®

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.
3. Appuyer sur **OK**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

1. Appuyer sur la **flèche**.




# Comment *effacer une keybox*

## XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.
3. Appuyer sur **OK**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.




# Comment *effacer une keybox*

## XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.
3. Appuyer sur **OK**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

3. Appuyer sur **OK**.



# Comment *effacer* une *keybox*

## XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.
3. Appuyer sur **OK**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.




# Comment *effacer* une *keybox*

5. Pointer la clé vers la keybox.

## XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.
3. Appuyer sur **OK**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



# Comment *effacer une keybox*

## XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Eff. Keybox**.
3. Appuyer sur **OK**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

6. Appuyer sur **Fait**.



Pour plus de renseignements, aller sur [www.supraekey.com](http://www.supraekey.com) et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

