

Cómo utilizar la funcionalidad *Keybox Assistant*

XpressKEY®

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.

1. Tocar **Grillete**.



Cómo utilizar la funcionalidad *Keybox Assistant*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.

2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.



Cómo utilizar la funcionalidad *Keybox Assistant*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.

3. Tocar **Nueva propiedad**.



Cómo utilizar la funcionalidad *Keybox Assistant*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.

4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.



Cómo utilizar la funcionalidad **Keybox Assistant**

5. Apuntar la llave a la keybox.

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.




Cómo utilizar la funcionalidad *Keybox Assistant*

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.

6. Empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba.



Cómo utilizar la funcionalidad *Keybox Assistant*

7. Tocar **Listo** para salir.

XpressKEY

1. Tocar **Grillete**.
2. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
3. Tocar **Nueva propiedad**.
4. Añadir el número de dirección de la propiedad y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Al liberar el grillete, empujar el grillete hacia abajo y después tirar hacia arriba para removerlo.
7. Tocar **Listo** para salir.



Para información reciente, visitarnos en www.supraekey.com y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.



© 2016 United Technologies Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los demás nombres de marca y producto son o pueden ser marcas comerciales de, y se usan para identificar productos o servicios de, sus propietarios respectivos.

