

Comment changer les *paramètres de la keybox*

1. Appuyer sur la **flèche**.

XpressKEY®

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.
3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.




Comment changer les *paramètres de la keybox*

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.
3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.




Comment changer les *paramètres de la keybox*

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.
3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.



Comment changer les *paramètres de la keybox*

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.
3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.



Comment changer les *paramètres de la keybox*

5. Pointer la clé vers la keybox.

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.
3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Comment changer les *paramètres de la keybox*

6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Paramètres Keybox**.
3. Appuyer sur une sélection et appuyer sur **Saisir**.
4. Saisir le code de la manille et appuyer sur **Saisir**.
5. Pointer la clé vers la keybox.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Pour plus de renseignements, aller sur www.supraekey.com et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

