

Comment *actualiser une clé* sans connexion à un réseau cellulaire

1. Obtenir un code de mise à jour.

XpressKEY®

1. Obtenir un code de mise à jour auprès de l'administrateur de système, SupraWEB ou appeler le 1-888-968-4032 (USA et Canada uniquement).
2. Appuyer sur la **flèche**.
3. Appuyer sur **Suivant**.
4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.
5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.


Administrateur de système



SupraWEB



KIMVoice



Comment *actualiser une clé* sans connexion à un réseau cellulaire

XpressKEY

1. Obtenir un code de mise à jour auprès de l'administrateur de système, SupraWEB ou appeler le 1-888-968-4032 (USA et Canada uniquement).
2. Appuyer sur la **flèche**.
3. Appuyer sur **Suivant**.
4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.
5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

2. Appuyer sur la **flèche**.




Comment *actualiser une clé* sans connexion à un réseau cellulaire

3. Appuyer sur **Suivant**.

XpressKEY

1. Obtenir un code de mise à jour auprès de l'administrateur de système, SupraWEB ou appeler le 1-888-968-4032 (USA et Canada uniquement).
2. Appuyer sur la **flèche**.
3. Appuyer sur **Suivant**.
4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.
5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Comment *actualiser une clé* sans connexion à un réseau cellulaire

4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.

XpressKEY

1. Obtenir un code de mise à jour auprès de l'administrateur de système, SupraWEB ou appeler le 1-888-968-4032 (USA et Canada uniquement).
2. Appuyer sur la **flèche**.
3. Appuyer sur **Suivant**.
4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.
5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Comment *actualiser une clé* sans connexion à un réseau cellulaire

XpressKEY

1. Obtenir un code de mise à jour auprès de l'administrateur de système, SupraWEB ou appeler le 1-888-968-4032 (USA et Canada uniquement).
2. Appuyer sur la **flèche**.
3. Appuyer sur **Suivant**.
4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.
5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.



Comment *actualiser une clé* sans connexion à un réseau cellulaire

XpressKEY

1. Obtenir un code de mise à jour auprès de l'administrateur de système, SupraWEB ou appeler le 1-888-968-4032 (USA et Canada uniquement).
2. Appuyer sur la **flèche**.
3. Appuyer sur **Suivant**.
4. Appuyer sur saisir **Mise à jour**.
5. Saisir le code de mise à jour et appuyer sur **Saisir**.
6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.

6. Appuyer sur **Fait** pour quitter.



Pour plus de renseignements, aller sur www.supraekey.com et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

